

# NÁVOD K OBSLUZE

**1. První použití** - Před prvním použitím a zahájením kopírování signálů resetujte paměť dálkového ovladače (odstraňte továrně uložené signály).

**2. Odstranění paměti** (dva různé způsoby použití v závislosti na tovární sérii) - Použijte metodu č.1. Pokud to neodstraní, použijte metodu č.2.

**Metoda 1** - Stiskněte a podržte současně tlačítko  $\Downarrow$  a  $\Uparrow$  nebo symbol otevřeného a zavřeného visacího zámku (v závislosti na modelu dálkového ovládání) po dobu 3 - 8 sekund, dokud není signalizována blikající diodou.

**Metoda 2** - Stiskněte a podržte současně tlačítko ( $\Downarrow$ ) a ( $\Uparrow$ ). Podržením tlačítek  $\Downarrow$  a  $\Uparrow$  po 1 sekundě červená dioda bliká 2krát a ihned poté uvolněte tlačítko  $\Uparrow$  a poté jej stiskněte 3krát s neustále stisknutým a podrženým tlačítkem A. Dioda začne blikat. Odstraněnou paměť poznáte nesvítící modrou diodou stisknutím libovolného tlačítka nebo jedním blikáním diody. Nepřetržité blikání diody při stisknutém tlačítku znamená uložený signál. Stává se, že dálkový ovladač má již odstraněnou paměť. V tomto případě byste měli okamžitě přejít na postup kopírování.

## 3. Kopírování signálu:

a) Stisknutím a podržením tlačítka na kopírovaném dálkovém ovladači odešlete neustále signál ke kopírování.

b) Stiskněte a podržte tlačítko na dálkovém ovladači, které zkopíruje signál, aby začal přijímat signál. Modrá dioda jednou bliká.

c) Držte neustále stisknutá tlačítka na obou dálkových ovladačích, přibližte dálkové ovladače co nejbližší k sobě a chvíli počkejte (maximálně 5 sekund). Správné kopírování signálu je signalizováno rychlým blikáním nebo konstantním rozsvícením modré diody - tento proces by měl být opakován pro ostatní tlačítka.

Každé tlačítko si může zapamatovat jeden signál. - Pokud dálkový ovladač nesignalizoval zkopírování signálu, opakujte akci několikrát ve snaze přiblížit dálkové ovladače z různých stran. - Kopírování pomáhá dotýkat kovových prvků obou dálkových ovladačů. - Slabá baterie v kopírovaném dálkovém ovladači může zabránit nebo ztížit kopírování signálu.