

Návod na Elektrickou plácačku na mouchy

1. Před použitím vysuňte elektrickou vidlici z madla plácačky a pomocí nastavovacího adaptéru jej připojte k elektrické zásuvce, zajistěte správnou polaritu. Ponechte nabíjet cca 3 hodiny. Uchopte plácačku a stiskněte červené tlačítko pro aktivaci elektrického pletiva. Kontrolka napájení se rozsvítí. Mějte při nárazu hmyzu stisknuté tlačítko. Neexistuje žádné nebezpečí úrazu elektrickým proudem při dotyku vnějšího pletiva. Když produkt neusmrtí hmyz hned, nebude mít možnost uniknout, bude přitahován statickou silou, ale když se jakákoliv část jeho těla dotkne vnitřního pletiva, okamžitě bude zasažen el. proudem. Mrtvý hmyz na síti můžete oprášit nebo setřít jakmile je produkt vypnutý.
2. Tento výrobek je vyroben z kovových mřížek. Je dostatečně bezpečný, ale dávejte pozor, aby nedošlo k zatlačení pletiva dovnitř. Produkt účinně vyhlazuje mouchy, komáry a jiný létající hmyz bez nutnosti drsné pesticidy. Síť je chytře navržena tak, aby chytla a zabila i ty nejmenší mouchy a hmyz elektrickým proudem.
3. Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám, silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
4. Když elektrická plácačka na komáry funguje, povrch kovové sítě má vysoké napětí! Uchovávejte mimo dosah dětí, dávejte pozor na děti, které nestřelí elektřinou, nedotýkejte se kovového pletiva rukama ani kovovými předměty v ruce, nebezpečí vysokého napětí, dbejte prosím na bezpečnost!
5. Nepoužívejte tento výrobek v místech, kde se může vyskytovat hořlavý plyn nebo výbušný prach, a často nepoužívejte kovové a jiné vodivé předměty k jiskření na kovové síti.
6. Po použití přepněte hlavní vypínač do polohy OFF.
7. V okolí by neměly být žádné korozivní chemikálie.
8. Mrtvolu komárů na povrchu sítě neotírejte mokrými ručníky ani neoplachujte vodou, můžete použít měkký kartáč s dlouhou srstí nebo několikrát poklepat, aby odpadly (mršina komára může způsobit zkrat na povrchu kovové síťoviny, poškození elektrická plácačka na komáry, uklidte ji včas).
9. Neplácejte jinými tvrdými předměty ani nesvírejte síťový povrch výrobku, aby nedošlo k poškození povrchu kovové síťoviny.

