

Návod pro ruční šicí stroj - Handy Stitch

Nainstalujte jehlu do stroje. Povolte šroub jehly a zasuňte jehlu. Plochá strana dřívku musí být směrem k přední části zařízení. Zatlačte jehlu do té míry, jak to půjde, pak utáhněte šroub, který drží jehlu na místě. Nainstalujte plně navinutou cívku uvolněním cívky matice a umístěte cívku na vrchol. Znovu nasadte cívku matici a utáhněte. Pokud bude použit standardní cívku s nití, připojte špulky na hřídel cívky, pak umístěte cívku s nití na hřídel. Nasadte bílý kryt cívky na konci cívky nitě, pak utáhněte. Cívka nebo cívky by měla uvolnit směrem dopředu směrem k jehle. Závít stroje tím, že se konec nitě prostřednictvím vodičů nití a přes ovládací prvek napínají. Vezměte konec nitě a provlékněte ji přes ouško jehly, odzadu dopředu, a vytáhněte jej několik centimetrů. Zvedněte presorickou nohu a umístěte látku pod ní. Proti vazopresorické patce má pružina držet látku tak, jak budete dále šít. Zvedněte jehelním ramenem do nejvyšší polohy otáčením velkého ručního kola na straně stroje, které se mohou otáčet v obou směrech. Uchopte Handy Stitch pravou rukou, stiskněte hlavní vypínač a začněte šít. Chcete-li ukončit relaci šití, vypněte napájení. Otáčením ručního kola zvedněte jehlu do nejvyšší polohy. Opatrně vytáhněte asi 10 cm nit jehlou a odstříhnout, zvedněte presorickou nohu a odstraňte tkaninu. Otočte látku znovu a smyčka jehly navlékače přes poslední steh. Vložte konec nitě za spodním okem na navlékání jehly a tahem procházet. Vytáhněte opatrně nit a odstříhněte konec nitě.

Funguje na 4 AA baterie, které nejsou součástí balení.

Rozměry produktu: 22cm x 7cm x 3,50cm

Váha produktu: 235g

Rozměry balení: 22,60cm x 14,80cm x 5,40cm, váha balení 298g

Záruka: 24 měsíců