

Magic Mesh™

Pokyny k instalaci samo otevírací sítě proti hmyzu

Před instalací sítě se ujistěte, že je povrch rámu dveří očištěn od špíny a nečistot.

Určete správný směr, kterým budete síť instalovat:

- Pokud se dveře otevírají DOVNITŘ, instaluje síť na vnější stranu rámu dveří.
- Pokud se dveře otevírají VEN, instalujte síť na vnitřní stranu rámu dveří.
- Pokud máte posuvné dveře, instalujte síť na vnější stranu rámu dveří

Najděte a označte vrchní střed rámu dveří.

Pokyny instalace

1. Rozložte Magic Mesh samo otevírací síť na zem s magnety směrem na střed, vrchní díl bude mít větší mezeru mezi magnety oproti spodnímu dílu.
2. Zkontrolujte, aby magnety byly symetricky.
3. Sundejte zadní část lepící stránky a nalepte na síť podle schéma.
4. Vezměte část A, sundejte lepící pásku z proužku #1 a nalepte dostatečně vysoko, na střed dveří (ujistěte se, že je dostatečně pevně přilepeno k rámu dveří). Postup opakujte na lepící pásky #2 a #3.
5. Vezměte část B, a proces opakujte zrcadlově. Nejprve nalepte proužek #5 a pokračujte proužkem #6 a #7.
6. Ujistěte se, že jsou panely umístěny správně a ve středu symetricky spojují.
7. Přilepte proužky #4 a #8.

Užitečné tipy

U plastových rámu, použijte pouze pásky na suchý zip. U dřevěných rámu můžete použít přiložené připínáčky (berte na vědomí, že připínáček zanechá ve dřevu díru). Pokud se magnety nespínají správně, upravte šířku polohy oka.

Čištění a údržba

Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Otřete síť vlhký hadříkem s mýdlem. Nechte síť na vzduchu uschnout. Nedávejte do pračky nebo sušičky. Nečistěte chemicky.

Bezpečnostní informace

Držte děti v dostatečné vzdálenosti od skladovacího sáčku a materiálu, hrozí nebezpečí udušení. Zdroje tepla, jako je varná deska či trouba, udržujte v dostatečné vzdálenosti. Pozor na elektromagnetické záření, lidé například s kardiostimulátorem by se měli informovat u svého lékaře. Uschovávejte mimo dosah dětí. Produkt nemusí správně fungovat, pokud nebude správně instalován.

