

Návod na použití Zahradní smršťovací hadice

Před použitím zahradní smršťovací hadice si přečtěte všechny níže uvedené pokyny.

PRVNÍ POUŽITÍ:

Před zaléváním zahradní smršťovací hadicí zkontrolujte, zda jsou na obou koncích hadice rychlospojky maximálně dotaženy.

Před naplněním smršťovací hadice vodou, je nutné hadici rozmotat a lehce roztáhnout, rozprostřít na trávnick či plochu bez ostrých předmětů.

Poté nasadte koncovku hadice na vodovodní kohout.

Na opačný konec hadice nasadte rozstříkovací ventil (pistoli).

Rozstříkovací ventil (pistoli) nechte v poloze zavřeno a pomalu otočte vodovodním kohoutem. V tento okamžik dochází k postupnému naplňování smršťovací hadice.

Hadice zvětšuje volně svoji délku maximálně až na trojnásobek.

V okamžiku, když je hadice naplněna vodou, hned stiskněte ventil (pistoli) a začněte stříkat vodu z hadice.

Doba naplnění hadice je pouze několik vteřin.

Pečlivě sledujte postupné zvětšování hadice, příliš dlouhé naplňování může způsobit přetlakování hadice a následné vystřelení rozstříkovacího ventilu (pistole) nebo vystřelení a porušení hadice u ventilu, nebo hadice může vlivem vysokého tlaku popraskat a poškodit se.

Dbejte, aby se nikdy do hadice nedostal větší tlak než 2 Bary.

Skončíte-li zalévání, nejdříve zavřete vodovodní kohout.

Nechte rozstříkovací ventil (pistoli) v poloze zapnuto.

Zbylá voda z hadice sama vyteče a hadice se automaticky smrští do své původní délky.

SKLADOVÁNÍ:

Zejména v létě, pokud nestříkáte, vypusťte veškerou zbývající vodu a hadici uložte do stínu, je nutné vždy, když nestříkáte, uchovávat smršťovací hadici na chráněném místě před sluncem, aby nedošlo k poškození a následnému prasknutí hadice v zimním období, před uložením hadice je nutno hadici úplně vypustit, aby v hadici nezbyla žádná voda a uložit ji v místnosti, kde bude chráněna před mrazem, vlhkem, hladovci a ostatními nepříznivými vlivy.

ÚDRŽBA ZAHRADNÍ HADICE:

Pokud zahradní hadici déle nepoužíváte, hadici vysušte, očistěte a uložte na suché místo. Nevystavujte hadici mrazu, chemickým výparům nebo místům, kde by mohlo dojít k poškození. Za nesprávnou údržbu nese plnou zodpovědnost kupující a nelze po nás požadovat jakékoliv náhrady v případě poškození hadice, pokud je s hadicí nakládáno v rozporu s návodem.

MANIPULACE A PRÁCE S HADICÍ:

Po skončení práce s hadicí vypustíte vodu, hadice se smrští. Hadici vezměte a nenechávejte jí na slunci, uložte jí do stínu. Pokud hadici necháte na slunci a poté do ní pustíte vodu, tak hrozí poškození hadice. Ujistěte se, že jste před zazimováním ze smršťovací hadice vypustili veškerou vodu. Předejdete tak poškození hadice mrazem

Za případné škody způsobené nesprávným používáním smršťovací hadice nenesou prodejce zodpovědnost.

UPOZORNĚNÍ:

- Nenačkejte hadici horkou vodou, mohla by se poškodit.
- Pokud hadici nepoužíváte, nenechávejte ji pod tlakem, vypusťte ji a skladujte ji ve stínu.
- Skladujte hadici zcela vypuštěnou, v suchu, v opačném případě může dojít k poškození.
- Vyvarujte se teplotám pod bodem mrazu – předejete tak případnému poškození vlivem zamrznutí.
- Nenechávejte hadici na přímém slunci, mohla by se poškodit.
- Na hadici nešlapejte, neohýbejte, nenechávejte na ní předměty
- Do hadice pouštějte pouze vodu, nepoužívejte chemikálie ani nic jiného
- Pokud hadici nepoužíváte nenechávejte otevřený vodovodní kohout a smršťovací hadici pod tlakem mohlo by dojít k přetlakování hadice a následnému vystřelení rozstřikovacího ventilu a roztržení hadice u koncovek.
- Nepoužívat zahradní hadici na trvalé připojení čerpání vody.
- Hadice nesmí přijít do styku s ostrými předměty, které by ji mohly poškodit (ostré kameny, trny růže či špičaté větve, rohy domu atd.)

Upozorňujeme, že hadice musí být prodlužována pouze tlakem vody. Pokud je natažena bez vody pouze fyzickou silou a natažení je uvolněno, může dojít k smrštění hadice na původní délku a může tak způsobit poškození majetku, nebo zranění osob či domácích zvířat. Hadice se roztáhne v závislosti na tlaku vody v rozmezí plus/mínus 25 %. Pokud tedy máte nižší tlak vody je nutné počítat s délkou natažení hadice na nižší hranici. Pokud tedy kupujete hadici je nutné s tímto počítat

Reklama nebude uznána v těchto případech:

- Pokud bude hadice přetlakována nebo zničena neodbornou manipulací.
- Dbejte na to, aby hadice nebyla používána pro tlak vyšší než 2 Bar, pokud bude tlak vyšší hadici poškodíte a reklama bude zamítnuta.
- Pokud hadici prorazíte ostrým předmětem a budete ji reklamovat, nebude reklama uznána.
- Pokud hadici necháte v mrazu nebo na sluníčku a dojde k poškození hadice, reklama nebude uznána.
- Jakákoliv manipulace nebo práce v rozporu s tímto návodem se zakazuje a reklama nebude uznána.

Uživatel zahradní hadice je povinen zajistit tlak vody do hadice max.4 Ba. Pokud si nejste jisti tlakem vody zakupte si regulátor tlaku vody.