

Návod na elektrickou plácačku na mouchy s UV světlem

1. Při prvním použití nabíjejte výrobek cca 4 hodiny
2. Při nabíjení zasuněte zástrčku USB kabelu do USB síťového adaptéru, nebo USB zdířky. Poté pouze postavte elektrickou plácačku do základny. Kontrolka nabíjení svítí, když se čtyři kontrolky nabíjení na produktu pravidelně rozsvěcují, znamená to, že je produkt plně nabitý. doba nabíjení produktu je asi 3 hodiny.
3. Konvenční metoda ochrany proti komárům: Přepněte vypínač na pravé straně produktu do polohy ON1. Stiskněte a podržte vypínač vysokého napětí a pracovní kontrolka vysokého napětí se rozsvítí. Síť je vybavena vysokým napětím, zamávejte elektrickou plácačkou na komáry, aby se kovová síť dostala do kontaktu s komáry, a komáři budou okamžitě zabiti. Když je tlačítkový spínač uvolněn, indikátor zhasne. V tomto okamžiku je na kovovém pletivu ještě zbytkové napětí. Nedotýkejte se kovové sítě. Napětí bude automaticky odstraněno po několika sekundách.
4. Inteligentní metoda proti komárům: Přepněte vypínač na výrobku do polohy ON2. V tuto chvíli se rozsvítí fialové světlo zachycující komáry LED, mřížka má vysoké napětí. Vložte konec elektrické plácačky na komáry do nabíjecí základny. Když jsou komáři a jiný škodlivý létající hmyz přitahováni fialovým světlem na produktu a přiletí k elektrické mřížce proti komárům, při dotyku budou zabiti. Při použití režimu pasti proti komárům je pro použití funkce světla proti komárům nutné připojení napájení.
5. VYPNĚTE funkci proti komárům produktu: Stačí přepnout vypínač do polohy OFF.

Bezpečnostní opatření:

1. Když elektrická plácačka na komáry funguje, povrch kovové sítě má vysoké napětí! Uchovávejte mimo dosah dětí, dávejte pozor na děti, které nestřelí elektrinou, nedotýkejte se kovového pletiva rukama ani kovovými předměty v ruce, nebezpečí vysokého napětí, dbejte prosím na bezpečnost!
2. Nepoužívejte tento výrobek v místech, kde se může vyskytovat hořlavý plyn nebo výbušný prach, a často nepoužívejte kovové a jiné vodivé předměty k jiskření na kovové síti.
3. Po použití přepněte hlavní vypínač do polohy OFF.
4. V okolí by neměly být žádné korozivní chemikálie.
5. Mrtvoly komárů na povrchu sítě neotírejte mokrými ručníky ani neoplachujte vodou, můžete použít měkký kartáč s dlouhou srstí nebo několikrát poklepat, aby odpadly (mršina komára může způsobit zkrat na povrchu kovové síťoviny, poškození elektrická plácačka na komáry, uklidte ji včas).
6. Neplácejte jinými tvrdými předměty ani nesvírejte síťový povrch výrobku, aby nedošlo k poškození povrchu kovové síťoviny.

Pracujte prosím v přísném souladu s požadavky a opatřeními v návodu a vůbec nerozebírejte. Společnost nenese odpovědnost za žádné nepříznivé následky způsobené nezákonným provozem.